



Searwood 600 / XL 600

PRŮVODCE MONTÁŽÍ

NÁVOD NA MONTÁŽ

INSTRUKCJA MONTAŻU




BILT®

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play






9501080






07/31/24
CS/SK/PL



600	XL 600	
1	1	
1	1	
0	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	

600	XL 600	
1	1	
1	1	
2	2	
2	2	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
2	2	

600	XL 600	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
2	2	

600	XL 600	
2	2	
1	1	
1	1	
2	2	 
4	4	 
2	2	 
20	20	 

**DODANÉ NÁŘADÍ:
SÚČASŤ NÁRADIA:
DOŁĄCZONE NARZĘDZIA:**



- CS**
- ⚠ K montáži je potřeba přítomnost dvou osob.
 - ⚠ Gril montujte na plochem, rovném a měkkém povrchu.
 - ⚠ Při montáži grilu nepoužívejte elektrické nářadí.
 - ⚠ Montáž nebo přemísťování grilu vždy provádějte se zavřeným poklopem, není-li uvedeno jinak.
 - ⚠ Před spuštěním grilu zkontrolujte, zda jsou všechny součástky správně sestaveny a všechny díly utaženy.
 - ⚠ Před použitím grilu odstraňte veškerý obalový materiál a ochrannou fólii.
 - ⚠ Abyste předešli poškození grilu během montáže, ponechte na něm veškerý obalový materiál.
- SK**
- ⚠ Na montáž sú potrebné 2 osoby.
 - ⚠ Gril skladajte na rovnom, plochom a mäkkom povrchu.
 - ⚠ Na montáž nepoužívajte elektrické nástroje.
 - ⚠ Pri montáži alebo premiestňovaní grilu vždy ponechajte poklop zatvorený, pokiaľ nie je uvedené inak.
 - ⚠ Pred prvým použitím grilu skontrolujte, či sú všetky diely zmontované a skrutky plne utiahnuté.
 - ⚠ Predtým, ako začnete gril používať, odstráňte všetok obalový materiál a ochrannú fóliu.
 - ⚠ Všetky obaly ponechajte na mieste, aby ste predišli poškodeniu grilu počas montáže.
- PL**
- ⚠ Do wykonania montażu niezbędne są dwie osoby.
 - ⚠ Montaż grilla należy przeprowadzić na płaskim, równym i miękkim podłożu.
 - ⚠ Do montażu nie używaj narzędzi elektromechanicznych.
 - ⚠ Podczas montażu lub przemieszczania grilla pokrywa powinna zawsze być zamknięta.
 - ⚠ Przed rozpoczęciem użytkowania grilla upewnij się, że nie brakuje żadnej części, a cały osprzęt jest prawidłowo dokręcony.
 - ⚠ Przed rozpoczęciem korzystania z grilla usuń wszystkie materiały opakowaniowe i folię ochronną.
 - ⚠ Zachowaj całe opakowanie, aby zapobiec uszkodzeniu grilla podczas montażu.



1




Poznámka: K provedení tohoto kroku montáže jsou zapotřebí dvě osoby.

Poznámka: Tento krok montáže musí vykonat dvě osoby.

Uwaga: Na tym etapie montażu konieczne są dwie osoby.



- △ Vyměte z grilovací vany dostatek balíků, abyste mohli sejmout poklop, a poté vyměte z grilovací vany všechny zbývající balíky.
- △ Vyberte z grilovací vane dostatek balíků, aby ste mohli odstranit poklop, a potom vyberte všechny zbytné balíky z grilovací vane.
- △ Vymij z komory pieczenia wystarczającą ilość opakowań, aby zdjąć pokrywę, a następnie wymij wszystkie pozostałe opakowania z komory pieczenia.



2

B

4-



Šroubky neutahujte více, než je nutné.

Skrutky NEPRIŤAHUJTE úplně.

NIE dokręcaj wkrętów do oporu.

3




Poznámka: K provedení tohoto kroku montáže jsou zapotřebí dvě osoby.

Poznámka: Tento krok montáže musia vykonať dve osoby.

Uwaga: Na tym etapie montażu konieczne są dwie osoby.

- △ K ochraně grilu před poškozením během montáže používejte obalový materiál.
- △ Na ochranu grilu před poškozením počas montáže použite obal.
- △ Użyj opakowania, aby zabezpieczyć grill przed uszkodzeniem podczas montażu.



4




Poznámka: K provedení tohoto kroku montáže jsou zapotřebí dvě osoby.

Poznámka: Tento krok montáže musia vykonať dve osoby.

Uwaga: Na tym etapie montażu konieczne są dwie osoby.

B


4-



Šroubky neutahujte více, než je nutné.

Skrutky NEPRIŤAHUJTE úplně.


NIE dokręcaj wkrętów do oporu.



5

B


2-




Šroubky neutahujte více, než je nutné.

Skrutky NEPRIŤAHUJTE úplně.

NIE dokręcaj wkrętów do oporu.






⚠ K ochraně grilu před poškozením během montáže používejte obalový materiál.

⚠ Na ochranu grilu před poškozením počas montáže použite obal.

⚠ Użyj opakowania, aby zabezpieczyć grill przed uszkodzeniem podczas montażu.



Šroubky neutahujte více, než je nutné.


Skrutky NEPRIŤAHUJTE úplne.

NIE dokręcaj wkrętów do oporu.

7

B


6-




• Před zvednutím grilu na výšku zcela utáhněte VŠECHNY šrouby.

• Pred zdvihnutím grilu do vzpriamenej polohy úplne pritiahnite VŠETKY skrutky.

• Przed podniesieniem grilla dokładnie dokręć WSZYSTKIE wkręty.





8



9

C



2-



10

D

4-






Poznámka: K provedení tohoto kroku montáže jsou zapotřebí dvě osoby.



Poznámka: Tento krok montáže musia vykonať dve osoby.

Uwaga: Na tym etapie montażu konieczne są dwie osoby.




- Před zvednutím grilu na výšku zcela utáhněte VŠECHNY šrouby.
- Pred zdvihnutím grilu do vzpriamenej polohy úplne pritiahnite VŠETKY skrutky.
- Przed podniesieniem grilla dokładnie dokręć WSZYSTKIE wkręty.





12






13





14





15



16



17




18




Poznámka: K provedení tohoto kroku montáže jsou zapotřebí dvě osoby.



Poznámka: Tento krok montáže musia vykonať dve osoby.

Uwaga: Na tym etapie montażu konieczne są dwie osoby.



19







21

1-

1-

SEARWOOD 600





1-


1-



1-

SEARWOOD XL 600








22

E 2-  F 2- 



23





- Před spuštěním grilu se ujistěte se, že jsou všechny součástky správně sestavené a všechny šroubky utažené.
- Pred prvním použitím grilu skontrolujte, či sú všetky diely zmontované a skrutky plne utiahnuté.
- Przed rozpoczęciem użytkowania grilla upewnij się, że nie brakuje żadnej części, a cały osprzęt jest prawidłowo dokręcony.

CS Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci WEBER CONNECT.

Pokud chcete plně aktivovat a aktualizovat nový LCD ovladač WEBER CONNECT, musíte si nejprve stáhnout aplikaci WEBER CONNECT.

Po stažení, připojení a registraci budete dostávat:

- Upozornění na potřebu obracení a možnost podávání pokrmu
- Odpočítávání do konce přípravy pokrmu
- Vlastní nastavení upozornění na stupeň propečení pokrmu
- Podrobný průvodce pro grilování

SK Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu WEBER CONNECT.

Ak chcete úplne aktivovať a aktualizovať svoj nový digitálny LCD ovládač WEBER CONNECT, je dôležité si najskôr stiahnuť aplikáciu WEBER CONNECT.

Stiahnite si, pripojte sa a zaregistrujte, aby ste dostávali:

- Upozornenia na obracanie a servírovanie
- Odpočítavanie doby prípravy jedla
- Vlastné upozornenia na to, kedy je dosiahnutá požadovaná prepečenosť
- Asistent grilovania krok za krokom

PL Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację WEBER CONNECT.

Aby aktywować i zaktualizować sterownik ekranu LCD urządzenia WEBER CONNECT, należy najpierw pobrać aplikację WEBER CONNECT.

Pobierz, nawiąż połączenie i dokonaj rejestracji, aby uzyskać:

- Wskazania momentów przewracania i podawania
- Odliczanie czasu do końca przyrządzania
- Spersonalizowane powiadomienia o stopniu wypieczenia
- Pomoc w grillowaniu krok po kroku



WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC
www.weber.com

© 2024 Designed and engineered by Weber-Stephen Products LLC,
1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 USA.